



Toyota Prius II – Mode maintenance



Éléments :

1. Bouton POWER
2. Afficheur
3. Pédale d'accélérateur
4. Pédale de frein
5. Sélecteur de boîte de vitesse
6. Bouton de frein de parking

Procédure

Véhicule à l'arrêt, effectuer les manipulations suivantes :

- Appuyer deux fois sur POWER (1). Sur l'afficheur, le mot «READY» ne doit pas apparaître
- La boîte de vitesse en position P, visible sur l'afficheur (2)
- Enfoncer deux fois à fond la pédale d'accélérateur (3)
- Enfoncer la pédale de frein (4) et pousser le levier de boîte de vitesse (5) vers la gauche pour passer en position N, visible sur l'afficheur (2)
- Enfoncer deux fois à fond la pédale d'accélérateur (3)
- Appuyer sur le bouton de frein de parking (6) pour repasser en position P
À présent, le témoin de maintenance clignote sur l'afficheur multifonction
- Enfoncer la pédale de frein (4) et appuyer sur le bouton POWER (1) pour mettre le moteur en route

Pour quitter ce mode de maintenance, couper simplement le contact en appuyant une fois sur le bouton POWER (1)



Toyota Prius II – Mode maintenance

Détail du sélecteur de boîte de vitesse



Détail de l'afficheur

