

REEMPLACEMENT DES H-P ARRIERES

Par Vigilence / avril 2006

Matériel et outillage

Un tournevis cruciforme, un tournevis plat fin, une boîte pour la visserie démontée.

Accéder aux emplacements des haut-parleurs

- 1) Au niveau de la commande d'ouverture de porte , retirer le cache en plastique (tournevis plat) puis la vis qui se trouve derrière.



- 2) Dévisser la poignée de porte



- 3) Retirer le plastique gris en faisant levier sur l'avant : c'est uniquement clipsé.






Ceci fait, déconnecter la commande de vitre.

- 4) Le contre-porte en plastique est fixé au moyen de clips.
Pour dégager celui-ci, il suffit de tirer vers soi bien perpendiculairement
- 5) Continuer ainsi vers le haut. Une fois terminé, il ne reste plus qu'à décrocher le contre-porte en le soulevant.

Certains clips en plastique seront certainement restés sur la porte : retirez-les et remettez-les en place sur le contre-porte.

 Par mesure de protection pour la tête, entourer la partie métallique saillante d'un chiffon.

